



MEDISEPT



Mediclean 121 Striper

Koncentrat do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota, linoleum, gumolit)

Zastosowanie:


Silnie działający, bezpachowy płyn do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia. Przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych. Zalecany również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Preparat niskopieniący. Odpowiedni do mycia ręcznego jak i maszynowego. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

W zależności od grubości warstwy ochronnej i twardości użytego akrylu rozcieńczać od 0,5 l do 2,5 l na 10 l wody. Roztwór nanieść na powierzchnię, pozostawić ok. 5-15 minut, szorować, a następnie powierzchnię zneutralizować zmywając ją wodą.

Opakowania handlowe:

kanister 5 l



pH 13±1



Koncentrat



Mycie ręczne
i maszynowe



Podłogi



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1